



salton®

marmite à
multiple usages



Mode d'emploi

Modèle MP1206

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. **NE PAS** toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques **NE PAS** immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
6. **NE PAS** faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après que l'appareil ait été endommagé. Retourner l'appareil à Salton pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».
7. L'utilisation d'accessoires non suggérés par Salton peut comporter des risques.
8. **NE PAS** utiliser cet appareil à l'extérieur.
9. **NE PAS** laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
10. **NE PAS** placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon dans l'appareil d'abord et ensuite dans la prise murale. Avant de débrancher l'appareil, mettre le bouton de contrôle à la position « OFF » puis retirer le cordon de la prise murale.
12. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup de précaution.
13. Cet appareil est pour Usage Domestique Seulement. Ne pas utiliser l'appareil à d'autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE À LA TERRE

Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. **NE PAS** modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.

AVANT LE PREMIER USAGE

1. Laver l'intérieur de la marmite dans une eau chaude, savonneuse.
2. **NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**

MODE D'EMPLOI

Pour faire bouillir de l'eau

1. Remplir la marmite d'un maximum de 4 tasses (1 litre) d'eau.
N.B. : Le repère « MAX » à l'intérieur de l'appareil s'applique à la nourriture.
2. Fermer le couvercle.
3. Placer l'appareil sur une surface plane, résistante à la chaleur, et brancher le cordon dans une prise A.C. de 120 volts.
4. Tourner le bouton de contrôle à la position « Boil ».
5. Une fois l'eau bouillie, débrancher l'appareil avant de verser l'eau.
NE JAMAIS LAISSER TOUTE L'EAU S'ÉVAPORER.
N.B. : Garder le couvercle fermé afin d'éviter que l'eau se déverse.

Pour faire chauffer la nourriture en conserve

1. Placer la nourriture dans l'appareil, un maximum de 3 tasses (750 ml).
Le repère est indiqué à l'intérieur de la marmite.
2. Lorsque la nourriture est plutôt liquide, comme les soupes, tourner le bouton à la 4^{ième} ou 5^{ième} position. Pour la nourriture plus épaisse, tourner le bouton à la 2^{ième} ou 3^{ième} position.
3. Faire chauffer la nourriture en remuant fréquemment. **N.B.** : **NE PAS** utiliser d'ustensiles qui pourraient égratigner la surface de cuisson.
4. Débrancher l'appareil avant de le vider.

CONSEILS PRATIQUES

1. Noter ce qui suit :
 - Chaud – 1^{ière} position
 - Feu doux – 2^{ième} et 3^{ième} positions
 - Medium – 4^{ième} et 5^{ième} positions
 - Feu élevé – 6^{ième} et 7^{ième} positions
 - Bouillir – 7^{ième} position
2. Toujours ouvrir le couvercle loin de soi pour éviter la vapeur qui s'échappe de la marmite.
3. Remuer la nourriture fréquemment durant la cuisson.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Laisser refroidir l'appareil.
2. **NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
4. Laver l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude, savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'un linge doux. Vider, rincer et assécher. Au besoin, utiliser un tampon de nylon pour récurer la surface de cuisson.
5. Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un linge humide.
6. **NE PAS** utiliser de produits abrasifs sur aucune surface de l'appareil.

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE

****La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original****

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défauts, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de \$12.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Prov/État _____ Code Postal/Zip _____

No. de tél./jour _____ Adresse courriel _____

Défectuosité du produit : _____

Mode de paiement : Chèque/Mandat ☐ Visa ☐ Master Card ☐

Nom du détenteur : _____ Valide jusqu'à : _____ No. CSV _____

No. de la carte : _____

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com